


HW struktura

V této agendě je možné:

1. do přehledné struktury umisťovat hardware Aktion. Nejvhodnější je rozdělení podle organizační struktury např. Firma, pobočka a oddělení.
2. přímé ovládání hardware (terminálů, kontrolérů). Přímým ovládáním je myšleno buď' jednorázově rozepnout relé (jednorázové otevření dveří), trvale rozepnout relé (trvalé otevření dveří), trvale sepnout relé (trvalé zablokování dveří) a zjistit aktuální stav.
3. zjistit aktuální a definovaný přístup osob na konkrétní snímače.

Záložka Základní údaje

Slouží pro změnu vybraného snímače ve struktuře nebo pro vytváření položek struktury.



- Název – pokud editujete snímač, tak v této agendě není název možné změnit. Ten se nastavuje v agendě [Adresové body](#). Vytváříte-li/editujete-li položky ve struktuře, pak lze nastavit název libovolný.
- Poznámka – lze zapsat libovolný text dle potřeby.
- Nadřazená úroveň – slouží k nastavení umístění ve struktuře.
- Typ – pokud editujete snímač, tak v této agendě není typ možné změnit. Ten se mění, umožňuje-li to povaha HW, v agendě [Adresové body](#). Vytváříte-li/editujete-li položky ve struktuře, pak lze nastavit ten, který je v agendě [Typy HW struktury](#).

Detail agendy [Adresové body](#), kde je možné změnit název snímače popř. změnit jeho typ:

Základní údaje

Název: eReader hw konstrukce **Komunikační linka:** ETH 192.168.120.17:80 ▾ ...

Název	Hodnota
Typ adresového bodu	eReader - Ethernetový snímač PoE ▾
Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
MAC adresa	0080A3937D1F
Parametry	
Doba zobrazení	5 s
Antipassback	<input type="checkbox"/>
Přístupový kalendář	Výchozí
Zaznamenávat stavy výstupů	<input type="checkbox"/>
Snímač 1	
Název	HW konstrukce
Typ	Snímač
Dveře otevírat tlačítkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Hlášení až po otevření dveří	<input type="checkbox"/>
Náhodná kontrola osob	<input type="checkbox"/>
Doba sepnutí zámku	2 s
Maximální doba otevření	15 s
Mód otevírání	
Zóna vstup	Turnov
Zóna výstup	Turnov
Směr průchodu	Příchod
Docházka	<input type="checkbox"/>
Přepínání směru průchodů	<input type="checkbox"/>
Automatické dveře / závora	<input type="checkbox"/>
Podmíněné karty	<input type="checkbox"/>
Přímé ovládání	<input checked="" type="checkbox"/>
Snímač otisků	<input checked="" type="checkbox"/>
Snímač 2	<input type="checkbox"/>

Vlastnosti:


Poznámka:

Výsledný seznam agendy:

Name	▲	Přímé ovládání - Stav	Přímé ovládání - Čas změny	Přímé ovládání - Změnil	Type	Changed by	Time of change
EFG					root	Šíkola Petr	17.01.2012 09:40:32
EFG CZ spol s r.o.					Firma	Šíkola Petr	17.01.2012 09:40:54
Hradec Králové					Pobočka	Šíkola Petr	17.01.2012 09:41:34
Most					Pobočka	Šíkola Petr	17.01.2012 10:33:33
Praha					Pobočka	Šíkola Petr	17.01.2012 10:33:40
Turnov					Pobočka	Šíkola Petr	17.01.2012 09:41:20
Turnov 1. patro					Struktura	Šíkola Petr	17.01.2012 09:42:18
Administrativa					Oddělení	Šíkola Petr	17.01.2012 09:43:11
Hlavní vstup					Oddělení	Šíkola Petr	17.01.2012 09:43:11
IT					Oddělení	Bičík Vladimír	16.04.2012 06:15:37
Kompletace					Oddělení	Šíkola Petr	13.02.2015 10:17:49
Kuchyňka					Oddělení	Šíkola Petr	17.01.2012 09:43:11
Logistika					Oddělení	Šíkola Petr	17.01.2012 09:43:11
Obchod					Oddělení	Šíkola Petr	17.01.2012 09:43:11
Projekce					Oddělení	Šíkola Petr	17.01.2012 09:43:12
Ředitel					Oddělení	Šíkola Petr	17.01.2012 09:43:12
Sklad					Oddělení	Pluhař Pavel	25.09.2012 07:58:40
Technické oddělení					Oddělení	Bičík Vladimír	16.04.2012 06:15:17
HW konstrukce		Trvale odblokováno.	19.02.2015 10:10:11	Pluhař Pavel	Snímač	Bičík Vladimír	09.02.2015 18:13:48
Montáž zadní					Snímač	Šmíd Lubomír	03.10.2014 14:11:33
Technické oddělení					Oddělení	Bičík Vladimír	09.02.2015 17:49:19
Vývoj a marketing					Oddělení	Šmíd Lubomír	03.10.2014 13:29:04
Turnov 2. patro					Struktura	Šíkola Petr	17.01.2012 09:42:29
Turnov buňky					Struktura	Šíkola Petr	17.01.2012 09:42:44
EFG Slovakia s.r.o.					Firma	Šíkola Petr	17.01.2012 09:41:07
Mobilní aplikace					Terminá...	Bičík Vladimír	11.04.2014 07:23:01
Prozvoňení telefonem					Snímač	Šíkola Petr	14.06.2012 14:06:54
testovací dveře				Děkány Jan	Snímač	Šíkola Petr	15.07.2014 09:00:22

Přímé ovládání:

Provádí se výběrem konkrétního adresového bodu v seznamu a výběrem akce v horním pruhu ikon.



- Odblokovat jednorázově – jednorázově sepné relé (jednorázově otevření dveře)
- Odblokovat trvale – trvale rozepnout relé (trvalé otevření dveří),
- Zablokovat – trvale sepnout relé (trvalé zablokování dveří)
- Standardní režim – nastaví výchozí nastavení snímače (z pravidla režim IK nebo otisk)
- Zjistit stav – zobrazí, v jakém z výše uvedených režimů se snímač nachází

Pokud daný uživatel nemá na tuto akci oprávnění, objeví se mu toto chybové hlášení:

The image shows two overlapping windows from a software application. The top window, titled 'Přímé ovládání', displays a progress bar at 100% and a message: 'Nemáte dostatečná oprávnění pro přímé ovládání tohoto adresového bodu.' (You do not have sufficient permissions for direct control of this address point). Below the message is a 'Zavřít' (Close) button.

The bottom window shows a permissions management interface. It has tabs for 'Základní údaje', 'Práva na osoby', 'Práva na vozidla', 'Práva na HW strukturu', and 'Aplikační práva'. The 'Práva na HW strukturu' tab is active, showing a tree view of roles and a table of permissions. The table has columns for 'Název', 'Sledovat data', 'Editovat přístup', and 'Přímé ovládání'. The 'HW konstrukce' role is highlighted with a red box, and its 'Přímé ovládání' permission is set to 'on' (green checkmark).

Název	Sledovat data	Editovat přístup	Přímé ovládání
Technické oddělení	✓	✓	✗
Montáž zadní	✓	✓	✗
Technické oddělení	✓	✓	✗
HW konstrukce	✓	✓	✓
Kuchyňka	✓	✓	✗
Kuchyňka	✓	✓	✗
Kuchyňka	✓	✓	✓
Obchod	✓	✓	✗
Obchod	✓	✓	✗
Turnov buňky	✓	✓	✗
Buňky	✓	✓	✗

Pozn.: Přímé ovládání musí být pro konkrétní snímač zapnuto v detailu agenty [Adresové body](#).

Základní údaje

Název: eReader hw konstrukce Komunikační linka: ETH 192.168.120.17:80


Název	Hodnota
Typ adresového bodu	eReader - Ethernetový snímač PoE
Aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
MAC adresa	0080A3937D1F
Parametry	
Doba zobrazení	5 s
Antipassback	<input type="checkbox"/>
Přístupový kalendář	Výchozí
Zaznamenávat stavy výstupů	<input type="checkbox"/>
Snímač 1	
Název	HW konstrukce
Typ	Snímač
Dveře otevírat tlačítkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Hlášení až po otevření dveří	<input type="checkbox"/>
Náhodná kontrola osob	<input type="checkbox"/>
Doba sepnutí zámku	4 s
Maximální doba otevření	15 s
Mód otevírání	
Zóna vstup	Turnov
Zóna výstup	Turnov
Směr průchodu	Příchod
Docházka	<input type="checkbox"/>
Přepínání směru průchodů	<input type="checkbox"/>
Automatické dveře / závora	<input type="checkbox"/>
Podmíněné karty	<input type="checkbox"/>
Přímé ovládání	<input checked="" type="checkbox"/>
Snímač otisků	<input checked="" type="checkbox"/>
Snímač 2	<input type="checkbox"/>

Poznámka:


Zjištění přístupů uživatelů na konkrétní snímače

Provádí se výběrem konkrétního adresového bodu v seznamu:

- a. výběrem akce v horním pruhu ikon



- b. pravým tlačítkem myši nad konkrétním snímačem.



Jednotlivé volby:

- Objekty s definovaným přístupem – osoby/vozidla s přístupem na konkrétní snímač (i osoby, které již na tento snímač v současné době již nemají přístup např. kvůli blokaci identifikátoru, apod.)
- Objekty s aktuálním přístupem – osoby/vozidla s aktuálním přístupem na konkrétní snímač (pouze osoby, které na tento snímač práva v okamžiku zjišťování)

Obecná témata:

- [Všeobecné chování seznamu agendy](#)
- [Všeobecné chování detailových oken](#)
- [Ikony seznamu agend](#)
- [Ikony detailových oken](#)
- [Ikony přenosového editoru](#)